

Installationsanleitung & Bedienungsanleitung

Fächertresor 3000 -manuelle Variante-

Bitte montieren Sie das Gerät an der Wand und schließen Sie 230 V an das Netzteil.

Die einzelnen Fächer können mit Hilfe der Notöffnungskontakte über das Elektronikfach auch ohne Anschluss von Strom/Internet manuell geöffnet werden. Bitte schalten Sie den Strom vor Arbeiten am Innern des Gehäuses ab.

Bitte beachten Sie: Ein Anschluss des Gerätes darf nur durch einen Elektriker erfolgen!

Werkseinstellungen:

MasterCode: 4711

Öffnung der Fächer:

Fach 1	1111#
Fach 2	2222#
Fach 3	3333#
Fach 4	4444#
Fach 5	5555#
Fach 6	6666#
Fach 7	7777#
Fach 8	8888#
Fach 9	9999#
Fach 10	1000#
Fach 11	1100#
Fach 12	1200#

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ihr Team von masunt

Bedienungsanleitung

Sie können jedem Fach bis zu 8 verschiedene Codes zuweisen.
Ab Werk sind folgende Codes voreingestellt:

Fach	Position	Code
1	0	1111
1	1	
1	2	
1	3	
1	4	
1	5	
1	6	
1	7	
2	8	2222
2	9	
2	10	
2	11	
2	12	
2	13	
2	14	
2	15	
3	16	3333
3	17	
3	18	
3	19	
3	20	
3	21	
3	22	
3	23	

Fach	Position	Code
4	24	4444
4	25	
4	26	
4	27	
4	28	
4	29	
4	30	
4	31	
5	32	5555
5	33	
5	34	
5	35	
5	36	
5	37	
5	38	
5	39	
6	40	6666
6	41	
6	42	
6	43	
6	44	
6	45	
6	46	
6	47	

Fach	Position	Code
7	48	7777
7	49	
7	50	
7	51	
7	52	
7	53	
7	54	
7	55	
8	56	8888
8	57	
8	58	
8	59	
8	60	
8	61	
8	62	
8	63	
9	64	9999
9	65	
9	66	
9	67	
9	68	
9	69	
9	70	
9	71	

Fach	Position	Code
10	72	1000
10	73	
10	74	
10	75	
10	76	
10	77	
10	78	
10	79	
11	80	1100
11	81	
11	82	
11	83	
11	84	
11	85	
11	86	
11	87	
12	88	1200
12	89	
12	90	
12	91	
12	92	
12	93	
12	94	
12	95	
Mastercode	100	4711

Mit Hilfe des Mastercodes können Codes hinzuprogrammiert werden und bestehende Codes geändert oder gelöscht werden:

Mastercode eingeben, um in den Programmiermodus zu gelangen.

Mastercode #

Bsp.: 4711 #

Ergebnis: Sie befinden sich nun im Programmiermodus.

Position eingeben, die beschrieben werden soll.

Position #

Bsp.: 2 #

Ergebnis: Position 2 kann nun beschrieben werden.

Neuen Code eingeben (Ein Code kann eine Länge von bis zu 8 Stellen haben).

Neuer Code # Neuer Code #

Bsp.: 4567 # 4567 #

Ergebnis: Code 4567 ist nun einprogrammiert.

Zum Löschen eines Codes von einer Position geben Sie einfach zweimal die #-Taste ein, ohne Eingabe eines Codes. Die entsprechende Position wird so gelöscht.

Durch nochmaliges Drücken der #-Taste beenden Sie den Programmiermodus wieder.

Änderung des Mastercodes:

Der voreingestellt Mastercode (4711) wird wie folgt geändert:

Strom aus + Strom ein

Dann innerhalb von einer Minute folgende Eingaben vornehmen:

12347890 # 100 # Neuer Mastercode # Neuer Mastercode #

Bitte mit # beenden.

Beispiel:

12347890 # 100 # 0815 # 0815 # #

Der neue Mastercode lautet nun 0815.

Tastentöne an-/ausschalten:

Dreimal # und danach auf das „Klingelsymbol“ drücken.