

SICHERHEITSINFORMATIONEN

masunt Unterputzrahmen (alle Modelle)

Die Installation sollte nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden.

Vor der Montage sicherstellen, dass der Untergrund für die Installation geeignet ist (z. B. tragfähige Mauerwerk- oder Betonwände).

Sicherstellen, dass keine elektrischen Leitungen, Wasser- oder Gasrohre in der Wand verlaufen, bevor Bohrungen durchgeführt werden.

Ausschließlich geeignetes Befestigungsmaterial entsprechend der Wandbeschaffenheit verwenden.

Der Unterputzrahmen muss bündig mit der Wand abschließen, um eine sichere Installation des Schlüsselsafes zu gewährleisten.

Nach der Montage prüfen, ob der Schlüsselsafe sicher im Unterputzrahmen sitzt.

