

SICHERHEITSHINWEISE

masunt R Code Schlüsselsafe & Schlüsseltresor (alle Modelle)

Das Produkt darf nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Änderungen oder Manipulationen an der Elektronik oder an der Hardware des Produkts durch den Endnutzer können die Produkthaftung und Garantie erlöschen lassen.

Das Produkt muss an einer stabilen Wand oder Oberfläche montiert werden, die den Belastungen standhält. Installationen an ungeeigneten Stellen (z. B. leicht herausnehmbare oder instabile Untergründe) stellen eine Gefahrenquelle dar.

Verwenden Sie ausschließlich die empfohlenen AAA-Batterien. Prüfen Sie regelmäßig den Batteriestand und tauschen Sie die Batterien regelmäßig aus.

Wenn Sie ausgelaufene Batterien feststellen, vermeiden Sie direkten Hautkontakt. Die auslaufenden Chemikalien sind ätzend und können Haut, Augen und Atemwege reizen. Hinweis: Wenn Batterieflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie die Augen sofort gründlich mit klarem Wasser und suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

Entsorgen Sie Batterien ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik- und Batteriemüll.

